

1. Descrição

Detergente desinfetante perfumado, de ação bactericida e fungicida, com efeito residual ativo e remanescente por 24 horas. O produto foi desenvolvido e testado especificamente para ser aplicado em superfícies que apresentam elevado risco de contaminação, tais como louças sanitárias, pavimentos e instalações comuns, nomeadamente de clínicas, consultórios, lares, creches, infantários, e noutros locais, onde se pretenda uma desinfecção ativa eficaz e permanente.

2. Composição

Compostos de amónio quaternário, benzil-C12-16 alquildimetil, cloretos (68424-85-1), álcool, C9-11, etoxilado (6 EO) (68439-46-3), aditivos.

3. Propriedades

Organoléticas:

- Aspeto: Líquido;
- Cor: Verde Escuro
- Aroma: Agradável

Físico-Químicas:

- pH (solução a 10%): 7-7,5 unidades

4. Atividade Desinfetante

De modo a ser determinada com exatidão a sua eficácia, o Desiactiv foi objeto de um estudo de atividade bactericida e fungicida, realizado pelo Laboratório de Controlo Microbiológico da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (Boletim de Análise F063/S1/MH/001/2019).

Neste estudo, o Desiactiv foi testado face a um conjunto de microrganismos representativos, tendo sido obtidos resultados quer da sua atuação imediata, quer da sua ação residual passadas 24 horas. O estudo da ação residual foi realizado aplicando o produto sobre superfícies sujas, de modo a melhor simular a sua aplicação prática.

Atividade Bactericida e Fungicida (Boletim de Análise F063/S1/MH/001/2019)

Condições: diluição 10%, tempo de contacto 5 minutos

Normas: EN 1276:2009 para a Atividade Bactericida e EN 1275:2006 para a Atividade Fungicida

Estirpes	Resultado
Bactérias	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 10536	Eficaz
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442	Eficaz
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Eficaz
<i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541	Eficaz
Fungos	
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Eficaz
<i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	Eficaz

	Ficha Técnica Desiactiv Desinfetante Activo 24h	IM53.02.PC2
--	--	--

Atividade Remanescente após 24 horas (Boletim de Análise F063/S1/MH/001/2019)

Condições: diluição 10%, tempo de contacto 24 horas

Normas: EN 1276:2009 para a Atividade Bactericida e EN 1275:2006 para a Atividade Fungicida

Estirpes de Referência	Resultado
Bactérias	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 10536	Eficaz
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442	Eficaz
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Eficaz
<i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541	Eficaz
Fungo	
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Eficaz
<i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	Eficaz

4. Campos de Aplicação

Utiliza-se na desinfecção de superfícies que apresentam elevado risco de contaminação, tais como louças sanitárias, pavimentos e instalações comuns, nomeadamente de clínicas, consultórios, lares, creches, infantários, e noutros locais, onde se pretenda uma desinfecção ativa eficaz e permanente.

O produto não deve ser utilizado em superfícies que se destinem ao contacto direto com alimentos, mas pode ser utilizado nas instalações (paredes, pavimentos e mobiliário) de refeitórios.

5. Modo de Utilização

Para a higienização e desinfecção geral, recomenda-se a diluição do Desiactiv a 5% em água. Aplicar esta solução com uma esponja ou esfregona. Deixar atuar uns minutos e lavar em seguida com água.

Para obter ação residual ativa por 24 horas, aplicar uma solução de produto a 10% em água. Pulverizar esta solução sobre a superfície, já previamente higienizada, e não enxaguar.

Recomenda-se a utilização de luvas na aplicação e manuseamento prolongado do produto.

6. Precauções

Advertências de Perigo:

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritação ocular grave

Recomendações de Prudência:

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar

Nota: As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos melhores conhecimentos e prestadas de boa fé. No entanto, essas informações devem ser consideradas apenas como orientação, não constituindo garantia. Dado que a utilização correta do produto se encontra fora do nosso controlo, a Desicosmo – Desinfestação, Desinfecção, Conceção, Desenvolvimento e Comercialização de Produtos Químicos, Lda. não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorreta do produto.